

MARIMI CARACTERISTICE DE APARARE PENTRU ZONELE NEINDIGUITE

cota de atenție - COD GALBEN

- nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;

cota de inundație - COD PORTOCALIU

- nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice;

cota de pericol - COD ROȘU

- nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.